

GUIDE RAPIDE POUR LE DÉMARRAGE.

Mode opératoire:

- Une fois que vous recevez le poste à clôtures avec le dispositif CENTINELA incorporé, rechargez-le. Attendez au moins une heure afin que la recharge soit complète. Le dispositif se rechargera avec la mise en marche du poste à clôtures.
- Installez l'application CENTINELA PRO dans votre smartphone.
- La quantité de charge dans la batterie s'actualisera lorsque le dispositif Centinela ait de la charge dans la batterie pouvant montrer sa localisation. Dans l'intérieur de bâtiments le GPS ne fonctionne pas correctement. Essayez-le dans l'extérieur une fois rechargé. La première localisation peut tarder quelques minutes.

Lorsqu'on s'enregistre la première fois :





La première fois vous devez vous enregistrer comme utilisateur depuis un téléphone mobile. Cliquez sur "Enregistrez-vous" et complétez les données du premier écran. Ensuite vous devez associer vos dispositifs.

L'application vous demandera "l'Id du dispositif" et le "Mot de passe du dispositif". Vous trouverez ces données dans la carte qu'accompagne à tout dispositif Centinela. <u>Il est important</u> que vous conserviez toujours cette carte. Associez tous les dispositifs que vous ayez acquis.

Fonctionnement de l'application





L'accès à l'application avec vos clés, vous mène à la carte sur laquelle se montrent les localisations des dispositifs que vous avez associés.

Si vous cliquez sur le globe de localisation de la carte, vous obtenez toute l'information détaillée dans le bas de l'écran. Pouvant l'amplifier en cliquant sur "En savoir plus".

Si vous désirez voir l'itinéraire du dispositif dans la journée, cliquez sur "Itinéraire" en haut de l'écran.

Si vous voulez voir l'itinéraire parcouru dans les jours antérieurs, cliquez sur l'icône en haut à droite.

Menu déroulant.



Si vous cliquez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, il apparait le menu suivant :

Carte. Si vous sélectionnez cette option, il apparait une carte avec la localisation de tous les dispositifs. Voir toutes les possibilités sur cette vidéo. Voir vidéo.

Alertes. Cette option vous donne accès à une liste de toutes les alertes des dispositifs (basse batterie, détection de mouvements, sortie de la zone de sécurité...)

Dispositifs. Cette option montre une liste de tous les dispositifs associés. On peut changer la configuration du dispositif, nom, niveau de sensibilité, activer la



transhumance (dans ce cas le dispositif restera inactif pendant 8 heures). On peut aussi supprimer un dispositif associé.

Nouvelles. Dans cette section on vous donne des nouvelles sur notre société.

Suivi. Service non disponible pour ces dispositifs.

Configuration. Depuis cette option vous pouvez changer le nom, le téléphone d'urgences, le mot de passe et la langue de l'application.

SOS. En cliquant sur cette option, vous pouvez faire un appel dès la propre application au téléphone d'urgences que vous ayez introduit dans la configuration.

Se déconnecter. En cliquant sur cette option, vous sortez totalement de l'application de sorte que pour pouvoir entrer à nouveau, il faudra introduire à nouveau l'utilisateur et le mot de passe. Si vous voulez que votre téléphone retienne l'utilisateur et le mot de passe, fermez l'application sans utiliser cette option.

Accès au site web.

Accédez à l'information de votre dispositif à travers de <u>www.seguridadcentinela.com/acceso/</u> ou à travers du menu du site web <u>www.seguridadcentinela.com</u> en cliquant sur Accès.

N'oubliez pas que l'accès à travers du site web, requiert le fait de s'avoir enregistré préalablement à travers de votre téléphone mobile.

Si vous accédez correctement, La liste des dispositifs que vous ayez associés à votre compte s'afficheront sur l'écran. À gauche de chaque dispositif, si vous cliquez sur la touche « Voir », il apparait un écran avec les options suivantes :



Voir carte. Permet voir le dernier itinéraire du dispositif. Le globe blanc différent aux autres indique la dernière localisation. **Transhumance.** Si vous cliquez sur cette touche le dispositif reste totalement annulé pendant 8 heures. De cette manière la

reste totalement annulé pendant 8 heures. De cette manière la charge de la batterie ne s'épuisera pas pendant le déplacement. Cet état de transhumance disparait automatiquement passé ce lapse de temps.

Sensibilité. Permet sélectionner l'intensité de la vibration qu'activera l'alarme. Nous vous conseillons de la placer dans le niveau 3. Au plus vous vous approchez au 0, au plus la

sensibilité augmente et par conséquent augmentent aussi les fausses alarmes. Si au contraire vous vous approchez au 9, il est possible que vous ne soyez pas alerté correctement. Uniquement dans le cas de grands postes à clôtures nous vous recommandons un niveau de sensibilité entre 8 et 9 ; dans le cas des petits 3 ou 4.

Afin que le dispositif puisse vous communiquer de manière efficace des incidents tels que le bas niveau de charge dans la batterie, un vol,... il sera nécessaire le programmer à travers de « Sons et notifications » dans l'option « Réglages » de votre smartphone. Finalement, si vous êtes victime d'un vol dans un moment donné, maintenez la calme et surtout, N'ESSAYEZ PAS DE RÉCUPÉRER VOS BIENS PAR VOUS MÊME. Informez aux autorités et collaborez avec eux en tout moment. TENANT EN COMPTE que les délinquants peuvent réagir de manière très violente. Lorsque le dispositif est soumis à un mouvement, il entre en état d'ALARME ON. Le dispositif transmet des localisations pendant le temps où il se trouve en mouvement. Une fois qu'il passe deux heures en repos, automatiquement il passera de l'état d'ALARME ON à l'état d'ALARME OFF.

SEGURIDAD CENTINELA. C/Sabinar 2. Bajo. León support@seguridadcentinela.com

CENTINELA. Página 2